





## Cuando cargues la carretilla



1. Colocar a carga centrada com as patolas e encostadas ao mastro



2. Respeitar a capacidade máxima de carga



3. Verificar se tem boa visibilidade para podere circular